


limon
home ware

WALKABLE MOP
with pedal



INSTRUCTION MANUAL

تى چىخشى پدالى (متحرك) | دفترچه راهنمای



PHOTOS INSTRUCTION

دستور العمل



A	Handle grip	دستگیره تی
B	Stainless steel shaft	میله ای از جنس استیل ضد زنگ
C	Lock	قفل
D	Plastics nut	سریچ پلاستیکی
E	Mop plate	دیسک تی
F	Mop Head	پد تی

MOP HEAD ASSEMBLING

Put the plate directly on the plastic disk of mop head.


دیسک استیل را مستقیماً روی صفحه پلاستیکی سر تی قرار دهید.



WARNING:

Please pay attention on the floor to avoid from slipping.

هشدار: مد نظر داشته باشید که این ها را روی قسمتی بگذارید که ثابت و محکم باشد تا از لیز خودن جلوگیری شود.



When faced, please put your foot on the plate to step tightly.


هنگامی که قاب و دیسک روی یکدیگر قرار گرفتند، پای خود را روی آن بگذارید تا کاملاً به هم متصل شوند.



WARNING:

Please stop stepping when you hear the KA sound.

هشدار: هنگامی که صدای متصل شدن آنها را شنیدید لطفاً پای خود را بردارید.




POLE ASSEMBLING

POLE ASSEMBLING




Before using, kindly confirm the parts and assemble tightly when assembling, pls note the direction of the connection as shown.

قبل از استفاده، دقت کنید که هنگام نصب، اجزا با استحکام به یکدیگر متصل شوند.
در نظر داشته باشید جهت قرارگیری اجزا همانند دستورالعمل و تصویر باشد.
دسته‌ی میله‌ای را به میزانی که تمایل دارید کوتاه یا بلند کنید، این کار را با استفاده از اهرم قفل انجام دهید و ارتفاع را تنظیم کنید.



Manual rotation

چرخش دستی

Lock lever
اهرم قفل

Bottom

پایین و ابتدای میله